OHM ELECTRIC INC.

AIR-C631A

換気扇カバー

サイズ M



●羽根の直径20cm用

☆フィルター交換式で経済的です。
☆キャップ式なので交換がワンタッチ。
☆枠を付けたまま交換が出来て大変便利。

OHM AIR-C631A

換気扇カバー サイズ M

適用範囲
●換気扇の羽根の直径が20cmの換気扇に使用できます。
●換気扇のモーター等が、前面に4cm以上出ている換気扇には使用できません。

使用目的
●この換気扇カバーは、換気扇の油汚れなどを防止する為に、使用する商品です。

製品の効用
●換気扇の油汚れをキャッチし、換気扇の掃除が楽になります。
●換気扇が付いている外壁も、油などで汚れにくくなります。

特　長
●ご使用中の換気扇が、簡単にフィルター付換気扇になります。
●フィルターがキャップ式(ゴム式)なので、換気扇の外枠の寸法が多少違っていても、取り付けができます。
●カバーの本体枠を取り付けたまま、ワンタッチでフィルターの交換ができます。
●フィルターだけの交換式なので、経済的です。
交換時期は約1ヶ月毎に新しいフィルターに交換してください。
●難燃特殊フィルターなので熱に強く、安心です。
●換気扇の側面まで全体をカバーします。

ご使用上の注意
●一般のご家庭でご使用される期間は、約1ヶ月が目安です。汚れたままでご使用になりますと、フィルターが目詰まりし、換気能力が落ちますので新しいフィルターに交換してください。
●この商品は一般家庭用です。長時間使用される営業用や特殊建築物などでは、ご使用にならないでください。
●フックは両面テープだけではなく、ビスでも固定してください。また、枠等の取り付けは確実に行ってください。
●換気扇用のフィルター以外の用途には使用しないでください。床面等のふき掃除やほこり取り等には使用出来ません。
●直接火のあたる場所や高温になる場所で使用しないでください。
特に、料理にアルコール類を入れて、炎の出る可能性のある場合には、穴があいたり、フィルターについている飛沫油に、引火するおそれがありますので、使用しないでください。
●火災予防条例により「ガスコンロ等の調理具と、その上部との距離を１ｍ以上保つこと」と定められています。これより短い距離では、絶対に使用しないでください。
●使用後の処理方法は、お住まいの地域のルールに従ってください。



カバー本体枠寸法



フィルター概略寸法



ご使用方法
①換気扇の掃除
換気扇をキレイに掃除して、油分や水分を完全に取り除いてください。



②フックの取付位置の確認
本体枠よりフィルターを取り外して、換気扇にカバーの本体枠をあてて、フックの取り付け位置を確認します。フックの取付位置は、換気扇の対角線上に、お取付けください。フックは平面で両面テープ全体が密着して取付けられる場所を選んでください。



③フックの取付
両面テープの保護紙をはがして、確認したフックの取付位置にフックを貼り付けて、上からよく押してください。確実に固定する場合は、フックの凹部にビスで固定してください。



④フックのバネの長さの確認
フックのツメ部をカバーの本体枠にかけて、バネの伸びを確認してください。
〔バネの伸びがきつい場合は、バネのコイル部の間隔を少しづつ伸ばして確認してください。〕
伸ばしすぎますと、枠を支えなくなる場合があります。
またバネが強い場合は、両面テープをはがしてしまう場合がありますので、軽く本体枠を支える状態にしてください。

※本体枠が換気扇より大きい場合の取付例
※本体枠が換気扇より小さい場合の取付例



⑤フィルターの取付・交換
フィルターの外周にゴムが付いていますので、帽子をかぶせる様に換気扇の外枠の側面まで全体をかぶせてください。
フィルターの交換は、標準で１ヶ月毎です。汚れたフィルターを外して、新しいフィルターをかぶせるだけで交換できます。
交換用フィルターは品番AIR-C６３６A
「交換用キャップフィルターM」をご使用ください。



4 971275 066311

Produced by AER-LAND CO.,Ltd

特許出願　6件
登　録　8件

品　番：AIR-C631A
コード：00-6631

紙 説明書：紙　プラ 袋：PP

〈商品材質〉本体枠部：難燃ポリプロピレン
フィルター部：難燃PET・再生PET・ビニロン
ゴム部：合成ゴム　フック部：ＡＢＳ樹脂・ステンレス

PET ペットボトル再利用商品
※この説明書は再生紙を使用しております。

OHM 株式会社 オーム電機
埼玉県吉川市旭3-8 〒342-8502
お客様相談室 TEL.048-992-2735
http://www.ohm-electric.co.jp